EINBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG



EB 9511

Originalanleitung



SAM Connect Gateway

zur Anbindung an SAM TANK MANAGEMENT

Firmwareversion 1.02.07

Ausgabe Februar 2019

Hinweise zur vorliegenden Einbau- und Bedienungsanleitung

Diese Einbau- und Bedienungsanleitung (EB) leitet zur sicheren Montage und Bedienung an. Die Hinweise und Anweisungen dieser EB sind verbindlich für den Umgang mit SAMSON-Geräten.

- → Für die sichere und sachgerechte Anwendung diese EB vor Gebrauch sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.
- → Bei Fragen, die über den Inhalt dieser EB hinausgehen, After Sales Service von SAMSON kontaktieren (aftersalesservice@samson.de).



Die gerätebezogenen Einbau- und Bedienungsanleitungen liegen den Geräten bei. Die jeweils aktuellsten Dokumente stehen im Internet unter www.samson.de > Service & Support > Downloads > Dokumentation zur Verfügung.

Hinweise und ihre Bedeutung

A GEFAHR

Gefährliche Situationen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen

Situationen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen können

HINWEIS

Sachschäden und Fehlfunktionen

i Info

Informative Erläuterungen

·☆- **Tipp** Praktische Empfehlungen

1.1 Hinweise zu möglichen Sachschäden. 7 2 Kennzeichnungen am Gerät. 8 2.1 Typenschild. 8 2.2 Artikelcode 9 3 Aufbau und Wirkungsweise. 10 3.1 Konfiguration mit TROVIS-VIEW. 11 3.2 Anvendung. 11 3.3 Zubehör 11 3.4 Geräteübersicht und Bedienelemente 14 3.5 Technische Daten 16 3.6.1 Maße für die Montage (mm) 20 4 Vorbereitende Maßnahmen 21 4.1 Auspacken 21 4.1 Auspacken 21 4.2 Heben und Transportieren 21 4.3 Lagern 21 5.4 Montage und Inbetriebnahme 22 5.1 SAM Connect Gateway montieren 22 5.2 Elektrische Anschlüsse 22 5.1 SAM Connect Gateway montieren 22 5.2.2 Elektrische Anschlüsse 22 5.1 SAM Connect Gateway montieren 22	1	Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen	5
2 Kennzeichnungen am Gerät	1.1	Hinweise zu möglichen Sachschäden	7
2.1 Typenschild. 8 2.2 Artikelcode. 9 3 Aufbau und Wirkungsweise. 10 3.1 Konfiguration mit TROVIS-VIEW. 11 3.2 Anwendung. 11 3.3 Zubehör. 11 3.4 Geräteübersicht und Bedienelemente 14 3.5 Technische Daten 16 3.6 Maße in mm. 19 3.6.1 Maße für die Montage (mm) 20 4 Vorbereitende Maßnahmen 21 4.1 Auspacken 21 4.2 Heben und Transportieren 21 4.3 Lagern 21 4.3 Lagern 21 5.4 Montage und Inbetriebnahme 22 5.1 SAM Connect Gateway montieren 22 5.2 Elektrische Anschlüsse 22 5.2.1 Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen 22 5.2.2 Elektrischen Anschlüss vornehmen 24 6 Optionsmodule 26 6.1 Optionsmodule einsetzen/herausnehmen 28	2	Kennzeichnungen am Gerät	8
2.2 Artikelcode	2.1	Typenschild	8
3 Aufbau und Wirkungsweise	2.2	Artikelcode	9
3.1 Konfiguration mit TRÖVIS-VIEW. 11 3.2 Anwendung. 11 3.3 Zubehör 11 3.4 Geräteübersicht und Bedienelemente 14 3.5 Technische Daten 16 3.6 Maße in mm. 19 3.6.1 Maße für die Montage (mm) 20 4 Vorbereitende Maßnahmen 21 4.1 Auspacken 21 4.2 Heben und Transportieren 21 4.3 Lagern 21 4.4 Jagern 21 5.5 Montage und Inbetriebnahme 22 5.1 SAM Connect Gateway montieren 22 5.2 Elektrische Anschlüsse 22 5.1 SAM Connect Gateway montieren 22 5.2.2 Elektrischen Anschlüsse 22 5.2.1 Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen 22 5.2.2 Elektrischen Anschlüss vornehmen 24 6 Optionsmodule einsetzen/herausnehmen 23 6.2 Winkelantenne ausrichten 30 6.3 Ersatzstromversor	3	Aufbau und Wirkungsweise	
3.2 Anwendung	3.1	Konfiguration mit TROVIS-VIEW	11
3.3 Zubehör 11 3.4 Geräteübersicht und Bedienelemente 14 3.5 Technische Daten 16 3.6 Maße in mm. 19 3.6.1 Maße für die Montage (mm) 20 4 Vorbereitende Maßnahmen 21 4.1 Auspacken 21 4.2 Heben und Transportieren 21 4.2.1 Transportieren 21 4.3 Lagern 21 4.3 Lagern 21 5.5 Montage und Inbetriebnahme 22 5.1 SAM Connect Gateway montieren 22 5.2 Elektrische Anschlüsse 22 5.2.1 Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen 22 5.2.2 Elektrischen Anschlüss vornehmen 24 6 Optionsmodule 26 6.1 Optionsmodule 28 6.2 Winkelantenne ausrichten 30 6.3 Ersatzstromversorgung (ESV) 31 6.3.1 Batterie einsetzen 32 7 Bedienung 34 <t< td=""><td>3.2</td><td>Anwendung</td><td>11</td></t<>	3.2	Anwendung	11
3.4 Geräteübersicht und Bedienelemente 14 3.5 Technische Daten 16 3.6 Maße in mm 19 3.6.1 Maße für die Montage (mm) 20 4 Vorbereitende Maßnahmen 21 4.1 Auspacken 21 4.2 Heben und Transportieren 21 4.3 Lagern 21 4.3 Lagern 21 5.4 Montage und Inbetriebnahme 22 5.1 SAM Connect Gateway montieren 22 5.2 Elektrische Anschlüsse 22 5.2.1 Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen 22 5.2.2 Elektrischen Anschlüss vornehmen 24 6 Optionsmodule 26 6.1 Optionsmodule 28 6.2 Winkelantenne ausrichten 30 6.3 Erstristromversorgung (ESV) 31 6.3.1 Batterie einsetzen 32 7 Bedienung 35 8 Betrieb des SAM Connect Gateways 36 8.1 Erstimbetriebnahme 36	3.3	Zubehör	11
3.5 Technische Daten 16 3.6 Maße in mm. 19 3.6.1 Maße für die Montage (mm) 20 4 Vorbereitende Maßnahmen 21 4.1 Auspacken 21 4.2 Heben und Transportieren. 21 4.3 Lagern 21 4.3 Lagern 21 5.5 Montage und Inbetriebnahme 22 5.1 SAM Connect Gateway montieren. 22 5.2.1 Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen 22 5.2.2 Elektrische Anschlüsse 22 5.2.2 Elektrischen Anschluss vornehmen 24 6 Optionsmodule einsetzen/herausnehmen. 28 6.1 Optionsmodule einsetzen/herausnehmen. 28 6.2 Winkelantenne ausrichten. 30 6.3 Ersatzstromversorgung (ESV) 31 6.3.1 Batterie einsetzen 32 7 Bedienung 35 8 Betrieb des SAM Connect Gateways 36 8.1 Erstinbetriebnahme 36 8.2 Display	3.4	Geräteübersicht und Bedienelemente	14
3.6 Maße in mm. 19 3.6.1 Maße für die Montage (mm) 20 4 Vorbereitende Maßnahmen 21 4.1 Auspacken 21 4.2 Heben und Transportieren 21 4.2.1 Transportieren 21 4.2.1 Transportieren 21 4.3 Lagern 21 4.3 Lagern 21 5 Montage und Inbetriebnahme 22 5.1 SAM Connect Gateway montieren 22 5.2 Elektrische Anschlüsse 22 5.2.1 Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen 22 5.2.2 Elektrischen Anschlüss vornehmen 24 6 Optionsmodule 26 6.1 Optionsmodule einsetzen/herausnehmen 28 6.2 Winkelantenne ausrichten 30 6.3 Ersatzstromversorgung (ESV) 31 6.3.1 Batterie einsetzen 32 7 Bedienung 35 8 Betrieb des SAM Connect Gateways 36 8.1 Erstinbetriebnahme 36	3.5	Technische Daten	16
3.6.1 Maße für die Montage (mm) 20 4 Vorbereitende Maßnahmen 21 4.1 Auspacken 21 4.2 Heben und Transportieren 21 4.2.1 Transportieren 21 4.3 Lagern 21 4.3 Lagern 21 5 Montage und Inbetriebnahme 22 5.1 SAM Connect Gateway montieren 22 5.2 Elektrische Anschlüsse 22 5.2.1 Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen 22 5.2.2 Elektrischen Anschlüss vornehmen 24 6 Optionsmodule 26 6.1 Optionsmodule 28 6.2 Winkelantenne ausrichten 30 6.3 Ersatzstromversorgung (ESV) 31 6.3.1 Batterie einsetzen 32 7 Bedienung 34 7.1 Kapazitive Tasten 34 7.2 Display 35 8 Betrieb des SAM Connect Gateways 36 8.1 Erstinbetriebnahme 36	3.6	Maße in mm	19
4 Vorbereitende Maßnahmen 21 4.1 Auspacken 21 4.2 Heben und Transportieren 21 4.2.1 Transportieren 21 4.3 Lagern 21 5 Montage und Inbetriebnahme 22 5.1 SAM Connect Gateway montieren 22 5.2 Elektrische Anschlüsse 22 5.2.1 Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen 22 5.2.2 Elektrischen Anschlüss vornehmen 24 6 Optionsmodule 26 6.1 Optionsmodule einsetzen/herausnehmen 28 6.2 Winkelantenne ausrichten 30 6.3 Ersatzstromversorgung (ESV) 31 6.3.1 Batterie einsetzen 32 7 Bedienung 34 7.1 Kapazitive Tasten 34 7.2 Display 35 8 Betrieb des SAM Connect Gateways 36 8.1 Erstinbetriebnahme 36 8.1 Optionsmodulassistent 36	3.6.1	Maße für die Montage (mm)	20
4.1 Auspacken 21 4.2 Heben und Transportieren 21 4.2.1 Transportieren 21 4.3 Lagern 21 5 Montage und Inbetriebnahme 22 5.1 SAM Connect Gateway montieren 22 5.2 Elektrische Anschlüsse 22 5.2.1 Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen 22 5.2.2 Elektrischen Anschlüss vornehmen 24 6 Optionsmodule 26 6.1 Optionsmodule einsetzen/herausnehmen 28 6.2 Winkelantenne ausrichten 30 6.3 Ersatzstromversorgung (ESV) 31 6.3.1 Batterie einsetzen 32 7 Bedienung 34 7.1 Kapazitive Tasten 34 7.2 Display 35 8 Betrieb des SAM Connect Gateways 36 8.1 Erstinbetriebnahme 36 8.1.1 Optionsmodulassistent 36	4	Vorbereitende Maßnahmen	21
4.2 Heben und Transportieren. 21 4.2.1 Transportieren. 21 4.3 Lagern 21 5 Montage und Inbetriebnahme 22 5.1 SAM Connect Gateway montieren. 22 5.2 Elektrische Anschlüsse 22 5.2.1 Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen 22 5.2.2 Elektrischen Anschlüss vornehmen 24 6 Optionsmodule 26 6.1 Optionsmodule einsetzen/herausnehmen 28 6.2 Winkelantenne ausrichten. 30 6.3 Ersatzstromversorgung (ESV) 31 6.3.1 Batterie einsetzen 32 7 Bedienung 34 7.1 Kapazitive Tasten 34 7.2 Display 35 8 Betrieb des SAM Connect Gateways 36 8.1 Erstinbetriebnahme 36 8.1.1 Optionsmodulassistent 36	4.1	Auspacken	21
4.2.1 Transportieren. 21 4.3 Lagern 21 5 Montage und Inbetriebnahme 22 5.1 SAM Connect Gateway montieren. 22 5.2 Elektrische Anschlüsse 22 5.2.1 Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen 22 5.2.2 Elektrischen Anschlüss vornehmen 24 6 Optionsmodule 26 6.1 Optionsmodule einsetzen/herausnehmen 28 6.2 Winkelantenne ausrichten. 30 6.3 Ersatzstromversorgung (ESV) 31 6.3.1 Batterie einsetzen 32 7 Bedienung 34 7.1 Kapazitive Tasten 34 7.2 Display 35 8 Betrieb des SAM Connect Gateways 36 8.1 Erstinbetriebnahme 36 8.1.1 Optionsmodulassistent 36 8.1.1 Optionsmodulassistent 36	4.2	Heben und Transportieren	21
4.3 Lagern 21 5 Montage und Inbetriebnahme 22 5.1 SAM Connect Gateway montieren 22 5.2 Elektrische Anschlüsse 22 5.2.1 Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen 22 5.2.2 Elektrische Anschlüss vornehmen 22 5.2.2 Elektrischen Anschluss vornehmen 24 6 Optionsmodule 26 6.1 Optionsmodule einsetzen/herausnehmen 28 6.2 Winkelantenne ausrichten 30 6.3 Ersatzstromversorgung (ESV) 31 6.3.1 Batterie einsetzen 32 7 Bedienung 34 7.1 Kapazitive Tasten 34 7.2 Display 35 8 Betrieb des SAM Connect Gateways 36 8.1 Erstinbetriebnahme 36 8.1.1 Optionsmodulassistent 36	4.2.1	Transportieren	21
5Montage und Inbetriebnahme225.1SAM Connect Gateway montieren225.2Elektrische Anschlüsse225.2.1Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen225.2.2Elektrischen Anschluss vornehmen246Optionsmodule266.1Optionsmodule einsetzen/herausnehmen286.2Winkelantenne ausrichten306.3Ersatzstromversorgung (ESV)316.3.1Batterie einsetzen327Bedienung347.2Display358Betrieb des SAM Connect Gateways368.1Erstinbetriebnahme368.1.1Optionsmodulassistent36	4.3	Lagern	21
5.1 SAM Connect Gateway montieren. 22 5.2 Elektrische Anschlüsse 22 5.2.1 Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen 22 5.2.2 Elektrischen Anschluss vornehmen 24 6 Optionsmodule 26 6.1 Optionsmodule einsetzen/herausnehmen 28 6.2 Winkelantenne ausrichten. 30 6.3 Ersatzstromversorgung (ESV) 31 6.3.1 Batterie einsetzen 32 7 Bedienung 34 7.1 Kapazitive Tasten 34 7.2 Display 35 8 Betrieb des SAM Connect Gateways 36 8.1 Erstinbetriebnahme 36 8.1.1 Optionsmodulassistent 36			
5.2 Elektrische Anschlüsse 22 5.2.1 Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen 22 5.2.2 Elektrischen Anschluss vornehmen 24 6 Optionsmodule 26 6.1 Optionsmodule einsetzen/herausnehmen 28 6.2 Winkelantenne ausrichten 30 6.3 Ersatzstromversorgung (ESV) 31 6.3.1 Batterie einsetzen 32 7 Bedienung 34 7.1 Kapazitive Tasten 34 7.2 Display 35 8 Betrieb des SAM Connect Gateways 36 8.1 Erstinbetriebnahme 36 8.1.1 Optionsmodulassistent 36	5	Montage und Inbetriebnahme	22
5.2.1 Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen 22 5.2.2 Elektrischen Anschluss vornehmen 24 6 Optionsmodule 26 6.1 Optionsmodule einsetzen/herausnehmen 28 6.2 Winkelantenne ausrichten 30 6.3 Ersatzstromversorgung (ESV) 31 6.3.1 Batterie einsetzen 32 7 Bedienung 34 7.1 Kapazitive Tasten 34 7.2 Display 35 8 Betrieb des SAM Connect Gateways 36 8.1 Erstinbetriebnahme 36 8.1.1 Optionsmodulassistent 36	5 5.1	Montage und Inbetriebnahme SAM Connect Gateway montieren	22
5.2.2 Elektrischen Anschluss vornehmen 24 6 Optionsmodule 26 6.1 Optionsmodule einsetzen/herausnehmen 28 6.2 Winkelantenne ausrichten 30 6.3 Ersatzstromversorgung (ESV) 31 6.3.1 Batterie einsetzen 32 7 Bedienung 34 7.1 Kapazitive Tasten 34 7.2 Display 35 8 Betrieb des SAM Connect Gateways 36 8.1 Erstinbetriebnahme 36 8.1.1 Optionsmodulassistent 36	5 5.1 5.2	Montage und Inbetriebnahme SAM Connect Gateway montieren Elektrische Anschlüsse	22 22
6 Optionsmodule 26 6.1 Optionsmodule einsetzen/herausnehmen. 28 6.2 Winkelantenne ausrichten. 30 6.3 Ersatzstromversorgung (ESV) 31 6.3.1 Batterie einsetzen 32 7 Bedienung 34 7.1 Kapazitive Tasten 34 7.2 Display 35 8 Betrieb des SAM Connect Gateways 36 8.1 Erstinbetriebnahme 36 8.1.1 Optionsmodulassistent 36	5 5.1 5.2 5.2.1	Montage und Inbetriebnahme SAM Connect Gateway montieren Elektrische Anschlüsse Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen	22 22 22 22
6.1 Optionsmodule einsetzen/herausnehmen. 28 6.2 Winkelantenne ausrichten. 30 6.3 Ersatzstromversorgung (ESV) 31 6.3.1 Batterie einsetzen 32 7 Bedienung 34 7.1 Kapazitive Tasten 34 7.2 Display 35 8 Betrieb des SAM Connect Gateways 36 8.1 Erstinbetriebnahme 36 8.1.1 Optionsmodulassistent 36	5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2	Montage und Inbetriebnahme SAM Connect Gateway montieren Elektrische Anschlüsse Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen Elektrischen Anschluss vornehmen	22 22 22 22 24
6.2 Winkelantenne ausrichten	5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6	Montage und Inbetriebnahme SAM Connect Gateway montieren Elektrische Anschlüsse Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen Elektrischen Anschluss vornehmen Optionsmodule	22 22 22 22 24 24
6.3 Ersatzstromversorgung (ESV) .31 6.3.1 Batterie einsetzen .32 7 Bedienung .34 7.1 Kapazitive Tasten .34 7.2 Display .35 8 Betrieb des SAM Connect Gateways .36 8.1 Erstinbetriebnahme .36 8.1.1 Optionsmodulassistent .36	5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1	Montage und Inbetriebnahme SAM Connect Gateway montieren Elektrische Anschlüsse Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen Elektrischen Anschluss vornehmen Optionsmodule Optionsmodule einsetzen/herausnehmen	
6.3.1 Batterie einsetzen .32 7 Bedienung .34 7.1 Kapazitive Tasten .34 7.2 Display .35 8 Betrieb des SAM Connect Gateways .36 8.1 Erstinbetriebnahme .36 8.1.1 Optionsmodulassistent .36	5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2	Montage und Inbetriebnahme SAM Connect Gateway montieren Elektrische Anschlüsse Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen Elektrischen Anschluss vornehmen Optionsmodule Optionsmodule einsetzen/herausnehmen Winkelantenne ausrichten	
7 Bedienung 34 7.1 Kapazitive Tasten 34 7.2 Display 35 8 Betrieb des SAM Connect Gateways 36 8.1 Erstinbetriebnahme 36 8.1.1 Optionsmodulassistent 36	5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3	Montage und Inbetriebnahme	
7.1 Kapazitive Tasten .34 7.2 Display .35 8 Betrieb des SAM Connect Gateways .36 8.1 Erstinbetriebnahme .36 8.1.1 Optionsmodulassistent .36	5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1	Montage und Inbetriebnahme	
7.2 Display	5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 7	Montage und Inbetriebnahme	
8 Betrieb des SAM Connect Gateways	5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 7 7.1	Montage und Inbetriebnahme	
8.1 Erstinbetriebnahme	5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 7 7.1 7.2	Montage und Inbetriebnahme	
8.1.1 Optionsmodulassistent	 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 7 7.1 7.2 8 	Montage und Inbetriebnahme	
	 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 7 7.1 7.2 8 8.1 	Montage und Inbetriebnahme	
8.2 Einstellungen vornehmen	 5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 7 7.1 7.2 8 8.1 8.1.1 	Montage und Inbetriebnahme SAM Connect Gateway montieren Elektrische Anschlüsse Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen Elektrischen Anschluss vornehmen Optionsmodule Optionsmodule einsetzen/herausnehmen Winkelantenne ausrichten Ersatzstromversorgung (ESV) Batterie einsetzen Bedienung Kapazitive Tasten Display Betrieb des SAM Connect Gateways Erstinbetriebnahme Optionsmodulassistent	
8.2.1 Benutzerebene einstellen	 5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 7 7.1 7.2 8 8.1 8.1.1 8.2 	Montage und Inbetriebnahme	

Inhalt

8.2.2	Sprache einstellen	
8.2.3	Passwortschutz aktivieren	
8.2.4	Netzfrequenz einstellen	
8.2.5	Einstellungen zu den Optionsmodulen vornehmen	
8.3	Datenfernübertragung	40
8.3.1	Statusleuchten des GSM-Moduls	
8.3.2	Signalqualität anzeigen	41
9	Instandhaltung	42
9.1	Für den Rückversand vorbereiten	
9.2	Update der Firmware	
10	Störungen	43
11	Außerbetriebnahme und Demontage	45
11.1	Außer Betrieb nehmen	
11.2	SAM Connect Gateway demontieren	45
11.3	Entsorgen	45
12	Anhana	
12.1	Service	
12.2	Menüstruktur und Parameter	

1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das modular aufgebaute SAM Connect Gateway ermöglicht die Aufnahme von Signalen (4 bis 20 mA), die z. B. von externen Messumformern kommen. Des Weiteren ist über das integrierte GSM-Modul eine Datenfernübertragung möglich.

Das Gerät ist für genau definierte Bedingungen ausgelegt (z. B. Versorgungsspannung, Temperatur). Daher muss der Betreiber sicherstellen, dass das Gerät nur dort zum Einsatz kommt, wo die Einsatzbedingungen den bei der Bestellung zugrundegelegten Auslegungskriterien entsprechen.

SAMSON haftet nicht für Schäden, die aus Nichtbeachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren sowie für Schäden, die durch äußere Kräfte oder andere äußere Einwirkungen entstehen.

→ Einsatzgrenzen, -gebiete und -möglichkeiten den technischen Daten entnehmen.

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Für folgende Einsatzgebiete ist das SAM Connect Gateway nicht geeignet:

 Einsatz außerhalb der durch die technischen Daten und durch die bei Auslegung definierten Grenzen

Ferner entsprechen folgende Tätigkeiten nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung:

- Verwendung von Ersatzteilen, die von Dritten stammen
- Ausführung von nichtbeschriebenen Wartungstätigkeiten

Qualifikation des Anwenders

Das Gerät darf nur durch Fachpersonal unter Beachtung anerkannter Regeln der Technik eingebaut, in Betrieb genommen und gewartet werden. Fachpersonal im Sinne dieser Einbauund Bedienungsanleitung sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie der Kenntnis der einschlägigen Normen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.

Persönliche Schutzausrüstung

Für den direkten Umgang mit dem SAM Connect Gateway ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Montage- und Demontagearbeiten kann es sein, dass Arbeiten in der Anlage notwendig sind, die eine Schutzausrüstung erfordern.

→ Schutzausrüstung beim Anlagenbetreiber erfragen.

Änderungen und sonstige Modifikationen

Änderungen, Umbauten und sonstige Modifikationen des Produkts sind durch SAMSON nicht autorisiert. Sie erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr und können unter anderem zu Sicherheitsrisiken führen sowie dazu, dass das Produkt nicht mehr den für seine Verwendung erforderlichen Voraussetzungen entspricht. Ein Betrieb des Geräts ist dann nicht mehr zulässig.

Warnung vor Restgefahren

Um Personen- oder Sachschäden vorzubeugen, müssen Betreiber und Anwender Gefährdungen, die vom Gerät ausgehen, durch geeignete Maßnahmen verhindern. Dazu müssen Betreiber und Anwender alle Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise dieser Einbauund Bedienungsanleitung, insbesondere für Einbau, Inbetriebnahme und Instandhaltung, befolgen.

Sorgfaltspflicht des Betreibers

Der Betreiber ist für den einwandfreien Betrieb sowie für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verantwortlich. Der Betreiber ist verpflichtet, dem Anwender diese Einbau- und Bedienungsanleitung zur Verfügung zu stellen und den Anwender in der sachgerechten Bedienung zu unterweisen. Weiterhin muss der Betreiber sicherstellen, dass der Anwender oder Dritte nicht gefährdet werden.

Sorgfaltspflicht des Anwenders

Der Anwender muss mit der vorliegenden Einbau- und Bedienungsanleitung vertraut sein und sich an die darin aufgeführten Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise halten. Darüber hinaus muss der Anwender mit den geltenden Vorschriften bezüglich Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sein und diese einhalten.

Mitgeltende Normen und Richtlinien

Das mit der CE-Kennzeichnung versehene Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/34/EU. Die Konformitätserklärungen stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Mitgeltende Dokumente

Folgende Dokumente gelten in Ergänzung zu dieser Einbau- und Bedienungsanleitung:

– EBs für verbundene Komponenten (Media 5, Media 6)

1.1 Hinweise zu möglichen Sachschäden

HINWEIS

Beschädigung der Elektronik durch unsachgemäßen elektrischen Anschluss!

Das SAM Connect Gateway ist für genau definierte elektrische Bedingungen ausgelegt.

- → Die zulässigen Toleranzen der Versorgungsspannung einhalten.
- ➔ Beim Anschluss die einschlägigen Vorschriften zur Gerätesicherheit und EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) beachten.

Beschädigung des Geräts durch unzulässige Einbaulage!

→ Das Gerät nur in senkrechter Einbaulage montieren.

Beschädigung des SAM Connect Gateways durch unzulässiges Einsetzen/Herausnehmen der Optionsmodule!

➔ Vor dem Einsetzen/Herausnehmen der Optionsmodule Versorgungsspannung abklemmen.

Fehlfunktion durch falsch eingestellte Netzfrequenz!

Die lokal vorhandene Netzfrequenz muss angegeben werden, damit Störungen, die über PE-Leitungen oder externe Netzteile übertragen werden, korrekt rausgefiltert werden können.

→ Lokal vorhandene Netzfrequenz über entsprechenden Parameter einstellen.

Beschädigung des SAM Connect Gateways durch Verwendung einer nicht zulässigen Batterie!

→ Keine wiederaufladbare Batterie in das SAM Connect Gateway einsetzen.

Beschädigung des Geräts durch eindringende Fremdkörper!

→ Verpackung und Schutzfolien/Schutzkappen erst direkt vor der Montage und Inbetriebnahme entfernen.

2 Kennzeichnungen am Gerät

2.1 Typenschild



¹⁾ Aus der Seriennummer kann das Baujahr des SAM Connect Gateway abgelesen werden, indem die ersten beiden Stellen der Seriennummer vertauscht werden (Beispiel: Seriennummer 71xxxxx → Baujahr = 2017).

Optionsmodul:



- 1 Kurzzeichen der optionalen Zusatzfunktion
- 2 Optionale Zusatzfunktion

GSM-Modul:



- 1 International Mobile Station Equipment Identity¹⁾
- 2 Model-Nr.
- 3 Aktivierungscode
- 4 QR-Code

²⁾ 15-stellige Seriennummer zur eindeutigen Identifizierung von Mobilfunk-Endgeräten

2.2 Artikelcode

SAM Connect Gateway	5007-2- () (0 0) x	x	х	x	x	х	0	x	0	0	0	x	x	x	х)	\mathbf{c}	x
Energieversorgung											Τ										
Netzteil 18 bis 36 V DC				1																	
Optionsmodul Steckplatz 1																					
AI-Analogeingang					4																
AIA-Analogeingang aktiv					6																
Optionsmodul Steckplatz 2																					
ohne						0															
AI-Analogeingang						4															
AIA-Analogeingang aktiv						6															
Optionsmodul Steckplatz 3																					
ohne							0														
AI-Analogeingang							4														
AIA-Analogeingang aktiv							6														
Optionsmodul Steckplatz 4																					
ohne								0													
AI-Analogeingang								4													
AIA-Analogeingang aktiv								6													
GSM-Modul																					
GSM-Modul mit Antenne und SI	M-Karte								2	2											
Gehäusewerkstoff																					
Kunststoff											0										
Ausführung																					Γ
Standard															0	0					
Hardwareversion																					
GI:00																	9	9)		
Softwareversion																					
V1.02.07																			9	9 9	9

3 Aufbau und Wirkungsweise

Das modular aufgebaute SAM Connect Gateway ermöglicht die Aufnahme von Signalen (4 bis 20 mA), die z. B. von externen Messumformern kommen. Dazu befinden sich im Gerät vier Steckplätze für Optionsmodule, die wahlweise mit den Optionen **Al-Analogeingang** und/oder **AIA-Analogeingang aktiv** bestückt werden können.

i Info

Im SAM Connect Gateway muss immer mindestens ein Optionsmodul eingebaut sein. Details zu den Optionsmodulen vgl. Kap. 6. Des Weiteren ist über das integrierte GSM-Modul eine Datenfernübertragung und somit eine Anbindung an das Web-Portal SAM TANK MANAGEMENT möglich.

Bedienung

Das SAM Connect Gateway wird über vier kapazitive Tasten bedient. Dabei handelt es sich um berührungsempfindliche Schaltflächen, mit denen sich die Menüführung im Display steuern lässt.

Netzteil mit Ersatzstromversorgung (ESV)

Das Netzteil beinhaltet ein Batteriefach für eine 1,5-V-Batterie, die bei Ausfall und Störung der elektrischen Versorgung einen Ersatzstrom liefert (vgl. Kap. 6.1).



3.1 Konfiguration mit TROVIS-VIEW

Die Konfiguration des SAM Connect Gateways kann mittels SAMSON-Konfigurationsund Bedienoberfläche TROVIS-VIEW (Version 4) erfolgen. Das Gerät wird hierfür mit seiner digitalen Schnittstelle SAMSON SERI-AL INTERFACE (SSP) über ein Adapterkabel (Best.-Nr. 1400-9740) mit der USB-Schnittstelle des PCs verbunden.

TROVIS-VIEW erlaubt eine komfortable Parametrierung des SAM Connect Gateways und die Visualisierung der Prozessparameter im Online-Betrieb.

i Info

TROVIS-VIEW ist eine kostenlose Software, die auf der SAMSON-Internetseite unter www.samson.de > Service & Support > Downloads > TROVIS-VIEW heruntergeladen werden kann.

3.2 Anwendung

Das SAM Connect Gateway kann bis zu vier 4-bis-20-mA-Signale aufnehmen und ermöglicht mittels integriertem GSM-Modul eine Datenfernübertragung. Dadurch können z. B. bereits in einer Anlage bestehende Messumformer Media 5, Media 6 und/oder Fremd-Messumformer an das Web-Portal SAM TANK MANAGEMENT angebunden werden. Auf diese Weise können die Füllstände von bis zu vier Tankanlagen (vgl. Bild 2) oder Füllstand und Druck von bis zu zwei Tankanlagen (vgl. Bild 3) erfasst und über SAM TANK MANAGEMENT verwaltet werden.

3.3 Zubehör

➔ Bausatz für Rohrbefestigung, Sachnummer 1402-1910

Aufbau und Wirkungsweise





3.4 Geräteübersicht und Bedienelemente

- → Vgl. Bild 4
- 1 Display
- 2 Bedientaste "Bestätigen"
- 3 Bedientaste "Hoch"
- 4 Bedientaste "Runter"
- 5 Bedientaste "Zurück"
- 6 Störmeldeleuchte
- 7 Batterieleuchte (ESV-Betrieb)
- 8 Statusleuchten GSM-Modul
- 9 Anschlussklemme Versorgungsspannung
- 10 GSM-Modul
- 11 SSP-Schnittstelle
- 12 Steckplätze 1 bis 4 für Optionsmodule
- 13 ESV: Ersatzstromversorgung
- 14 PE-Anschluss



3.5 Technische Daten

SAM Connect Gateway						
Einbaulage	senkrecht zur Anzeige					
Anzeige						
Display	LCD 128 x 64 (90 x 40 mm)					
Lagertemperatur	-40 bis ca. +80 °C					
Betriebstemperatur	-40 bis +70 °C					
Umwelteinflüsse						
Lagerung nach EN 60721-3-1 (Langzeitlagerung)	1K5 (Lufttemperatur –40 bis +80 °C); 1M3 (mit GSM-Modul gilt die Einschränkung: Lufttemperaturen –30 bis +75 °C)					
Transport nach EN 60721-3-2	2K4 (Lufttemperatur –40 bis +40 °C in belüfteten Behältern, bis +70 °C in unbelüfteten Behältern), 2M1 (mit GSM-Modul gilt die Einschränkung für tiefe Lufttemperaturen bis –30 °C)					
Betrieb nach EN 60721-3-4 (für den ortsfesten Einsatz	4K4 (mit Einschränkung: Lufttemperatur –40 bis +55 °C, bei Sonneneinstrahlung dürfen im Gehäuse +70°C nicht überschritten werden); 4M4					
nicht wettergeschützt)	– Display und GSM-Modul werden bei tiefen Lufttemperaturen beheizt.					
Mechanische Schwingungen						
harmonische Schwingungen (Sinus) nach DIN EN 60068-2-6	2 bis 9 Hz; Amplitude 3,5 mm 9 bis 200 Hz; Beschleunigung 10 m/s² 200 bis 500 Hz; Beschleunigung 15 m/s²					
Rauschförmige Schwingungen nach DIN EN 60068-2-64	1,0 m²/s³; 10 bis 200 Hz 0,3 m²/s³; 200 bis 2000 Hz					
Stöße nach DIN EN 60068-2-27	Beschleunigung 100 m/s²; Dauer 11 ms					
Anforderungen						
EMV	Das mit der CE-Kennzeichnung versehene Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU; Anforderungen nach EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1 und NE 21 werden erfüllt.					
Schutzart	IP 67 nach DIN EN 60529 (VDE 470 Teil 1, 2014-09)					
Elektrische Anschlüsse						
Kabelverschraubungen	M16 x 1,5 (bis zu 5 Stück)					
Anschlussklemmen	Drahtquerschnitte von 0,2 bis 2,5 mm ²					
Steckklemmen Optionsmodule	Drahtguerschnitte von 0,13 bis 1,5 mm ²					

Tabelle 1: Allgemeine technische Daten

Kommunikation							
Lokal	SAMSON-SSP-Schnittstelle und Serial-Interface-Adapter, TROVIS-VIEW						
Datenfernübertragung	GSM-Modul						
Gewicht							
Gerät (mit 4 Optionsmodulen)	ca. 1400 g						

Tabelle 2: Energieversorgung

Energieversorgung							
Eingangsspannung	24 bis 36 V DC						
Ausgangsspannung	12 V DC						
Leistung	24 W						
Ausführung	verpolsicher						

Tabelle 3:	Optionale Zusatzfunktionen
------------	----------------------------

AI-Analogeingang	
Ausführung	4 bis 20 mA Stromeingang mit externer Speisung, galvanisch getrennt, verpolsicher
Bürdenspannung	≤5,0 V extern (entspricht ≤200 Ω bei 20 mA)
Messbereich	0,1 bis 21,6 mA
Genauigkeit	≤1,0 %
Auflösung	20 µA
Temperatureinfluss	0,3 %/10 K
Zerstörgrenze	38 V DC - 30 V AC
AIA-Analogeingang aktiv	
Ausführung	4 bis 20 mA Stromeingang mit interner Speisung, verpolsicher
Bürdenspannung	≤1 V intern (entspricht ≤50 Ω bei 20 mA)
Ausgangsspannung an der Klemme	≥12 VDC zur Speisung externer Zweileitergeräte
Messbereich	0,1 bis 21,6 mA
Genauigkeit	≤1,0 %
Auflösung	20 µA
Temperatureinfluss	0,3 %/10 K
Zerstörgrenze	38 V DC - 30 V AC

GSM-Modul zur Datenfernübertragung						
GSM-Frequenz	EGSM 850/900/1800/1900 MHz					
Sendeleistung	Class 4 (2 W) bei 850/900 MHz; Class 1 (1 W) bei 1800/1900 MHz					
Antennenanschluss	SMA-Stecker zur Gehäusewand					
Winkelantenne	Typ 2J010: SMA R/A male					
Farbe	schwarz					
Leistung	25 W					
Impedanz	50 Ω					
Polarisation	vertikal					
Frequenz	GSM (900 MHz), AMPS (824-894 MHz), ISM (868 MHz), DCS (1800 MHz), PCS (1900 MHz), 3G (UMTS 2.1 GHz)					
SIM-Karte	M2M Industrial Plug in High Temperature, Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C; Anbieter: Telefonica Germany GmbH					
Betriebstemperatur	-40 bis +70 °C (mit aktiver Heizungsregelung)					
Lagertemperatur	-30 bis +75 °C					
Web-Portal	SAM TANK MANAGEMENT					

Tabelle 4: Werkstoffe

Gerätegehäuse	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Verschraubungen Gehäuse	Korrosionsbeständiger Edelstahl
Gerätedeckel (transparent)	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Verschraubungen (Deckel)	Korrosionsbeständiger Edelstahl
Kabelverschraubungen	Polyamid mit NBR-Dichtung





3.6.1 Maße für die Montage (mm)



4 Vorbereitende Maßnahmen

Nach Erhalt der Ware folgende Schritte durchführen:

- 1. Lieferumfang kontrollieren. Gelieferte Ware mit Lieferschein abgleichen.
- 2. Lieferung auf Schäden durch Transport prüfen. Transportschäden melden.

4.1 Auspacken

HINWEIS

Beschädigung des Geräts durch eindringende Fremdkörper! Verpackung und Schutzfolien/Schutzkappen erst direkt vor der Montage und Inbetriebnahme entfernen.

- 1. Gerät auspacken.
- 2. Verpackung sachgemäß entsorgen.

4.2 Heben und Transportieren

4.2.1 Transportieren

- Prüfen, ob im SAM Connect Gateway eine Batterie eingesetzt wurde und diese vor dem Transport aus dem Gerät nehmen.
- → Gerät vor äußeren Einflüssen wie z. B. Stößen schützen.
- → Gerät vor Nässe und Schmutz schützen.
- → Die zulässige Transporttemperatur von -20 bis +70 °C einhalten.

4.3 Lagern

O HINWEIS

Beschädigungen des Geräts durch unsachgemäße Lagerung!

- Lagerbedingungen einhalten.
- Längere Lagerung vermeiden.
- Bei abweichenden Lagerbedingungen und längerer Lagerung Rücksprache mit SAMSON halten.

Lagerbedingungen

- SAM Connect Gateway vor äußeren Einflüssen wie z. B. Stößen schützen.
- → SAM Connect Gateway vor Nässe und Schmutz schützen.
- ➔ Sicherstellen, dass die umgebende Luft frei von Säuren oder anderen korrosiven und aggressiven Medien ist.
- → Die zulässige Lagertemperatur von -20 bis +70 °C einhalten.
- → Keine Gegenstände auf das Gerät legen.

5 Montage und Inbetriebnahme

9 HINWEIS

Beschädigung des Geräts durch unzulässige Einbaulage!

 Das Gerät nur in senkrechter Einbaulage montieren:



5.1 SAM Connect Gateway montieren

Für die Befestigung des SAM Connect Gateways in der Anlage stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- 4x Gewindebohrung M8 auf der Rückseite (Bohrbild vgl. Kap. 3.6.1)
- Bausatz f
 ür Rohrmontage als Zubeh
 ör (vgl. Kap. 3.3 und Bild 5)

Des Weiteren gilt für die Montage:

- → Einbaulage beachten!
- → Am Einbauort das Gerät vibrationsfrei befestigen.
- → Für die Rohrmontage Befestigungsteil mit Bügel zum Anbau an senkrechtem oder waagerechtem Rohr verwenden.

5.2 Elektrische Anschlüsse

Auswahl von Kabel und Leitungen

- → Kabelverschraubungen mit Gewinde M16 x 1,5 verwenden, die in Durchmesser und Form für das verwendete Kabel vom Hersteller freigegeben wurden.
- Nichtbenutzte Leitungseinführungen mit Blindstopfen verschließen.
- ➔ Die verwendete Kabeleinführung muss dem zulässigen Umgebungstemperaturbereich entsprechen und die angegebene IP-Schutzart haben (vgl. technische Daten, Kap. 3.5).

5.2.1 Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen

Das Gehäuse des SAM Connect Gateways hat fünf Bohrungen, die nach Bedarf mit Kabelverschraubungen bestückt werden können.

- Die Auslegung der Kabelverschraubung ist abhängig vom Umgebungstemperaturbereich, vgl. technische Daten, Kapitel 3.5, Seite 16.
- ➔ Die Federzugklemmen fassen Drahtquerschnitte von 0,2 bis 2,5 mm².



5.2.2 Elektrischen Anschluss vornehmen

- → Elektrischen Anschluss nach Bild 6 vornehmen.
- → Leitung ohne Kraftaufwand einführen.
- → Zum Entfernen der Leitung Entriegelungsschlitz der Federzugklemmen mit einem Schlitz-Schraubendreher eindrücken und Leitung entfernen.
- → PE-Anschluss auf entsprechende Klemme führen.

O HINWEIS

Fehlfunktion durch falsch eingestellte Netzfrequenz! Die lokal vorhandene Netzfrequenz muss angegeben werden, damit Störungen, die über PE-Leitungen oder externe Netzteile übertragen werden, korrekt rausgefiltert werden können.

Die Einstellung der Netzfrequenz

(50/60 Hz) erfolgt über den Parameter 1.6 (vgl. Kap. 8.2.4, Seite 39).

Die Vorgehensweise zum Einstellen/Ändern von Parametern wird ab Kap. 7, Seite 34, beschrieben.



6 Optionsmodule

Das SAM Connect Gateway stellt die Analogeingänge in Form von Optionsmodulen (vgl. Bild 7 oben) zur Verfügung und ermöglicht so die Aufnahme von analogen Signalen (4 bis 20 mA). Dadurch können z. B. Signale von Füllstands- oder Drucksensoren von externen Geräten erfasst werden. Im Gerät sind dazu vier Steckplätze vorhanden (vgl. Bild 7 unten).

Bei Auslieferung des SAM Connect Gateways ist mindestens ein Optionsmodul eingebaut. Weitere Optionsmodule können nachgerüstet werden. Folgende Optionsmodule stehen zur Verfügung:

AI-Analogeingang

Das Optionsmodul **AI-Analogeingang** arbeitet passiv und verfügt über eine galvanische Trennung der Eingänge. Es können Signale von Geräten mit eigener Stromversorgung erfasst werden.

 AIA-Analogeingang aktiv
 Das Optionsmodul AIA-Analogeingang aktiv arbeitet aktiv und verfügt über einen 12-V-Ausgang. Dadurch können Signale von Geräten erfasst werden, die keine eigene Stromversorgung haben.

Typenschild des Optionsmoduls:



1 Kurzzeichen der optionalen Zusatzfunktion

2 Optionale Zusatzfunktion



6.1 Optionsmodule einsetzen/ herausnehmen

9 HINWEIS

Beschädigung des SAM Connect Gateways durch unzulässiges Einsetzen/Herausnehmen der Optionsmodule!

Vor dem Einsetzen/Herausnehmen der Optionsmodule Versorgungsspannung abklemmen!

HINWEIS

Beschädigung der Optionsmodule durch elektrostatische Entladung!

- ESD-Schutz gemäß DIN EN 61340-5-1 beachten!
- Optionsmodule nur in zugehöriger Verpackung lagern!

Optionsmodul einsetzen

→ Vgl. Bild 9

- 1. Zuleitung für die Versorgungsspannung abklemmen.
- 2. Die fünf Schrauben der Abdeckhaube lösen und Abdeckhaube abnehmen.
- 3. Optionsmodul in einen der Steckplätze einsetzen, dabei auf die korrekte Ausrichtung des Optionsmoduls achten.
- Ggf. die Öffnungen f
 ür die Anschlussklemmen in der Abdeckhaube freimachen (Sollbruchstellen eindr
 ücken).
- Abdeckhaube aufsetzen, darauf achten, dass das Optionsmodul in der vorgesehenen Aussparung der Abdeckhaube sitzt.

- 6. Abdeckhaube festschrauben.
- 7. Elektrischen Anschluss des Optionsmoduls nach Bild 8 vornehmen.
- 8. Versorgungsspannung des SAM Connect Gateways anschließen.

Optionsmodul herausnehmen

- 1. Zuleitung für die Versorgungsspannung abklemmen.
- 2. Anschlussleitungen des Optionsmoduls abklemmen.
- 3. Die fünf Schrauben der Abdeckhaube lösen und Abdeckhaube abnehmen.
- Optionsmodul aus dem Steckplatz herausziehen und in zugehöriger Verpackung lagern.
- 5. Abdeckhaube aufsetzen und festschrauben.
- 6. Versorgungsspannung des SAM Connect Gateways anschließen.





6.2 Winkelantenne ausrichten

Für optimale Sende- und Empfangseigenschaften die Winkelantenne so ausrichten, dass sie senkrecht nach oben zeigt. Sollten sich bedingt durch die Anbausituation direkt über dem Gerät Wetterschutzvorrichtungen oder sonstige Gehäuseteile befinden, die Winkelantenne leicht nach vorne drehen.





6.3 Ersatzstromversorgung (ESV)

Um das Netzteil bei Ausfall und Störung der elektrischen Versorgung mit Ersatzstrom zu versorgen, empfiehlt SAMSON eine Batterie mit nachfolgender Spezifikation einzusetzen:

- Lithiumbatterie AA (Mignon) 1,5 V
- Industriebatterie mit langer Lebensdauer (empfohlen min. 3000 mAh)
- geeignet f
 ür Temperaturen von -40 bis +60 °C

Beschädigung des SAM Connect Gateways durch Verwendung einer nicht zulässigen Batterie!

Keine wiederaufladbare Batterie in das SAM Connect Gateway einsetzen!

i Info

Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Der ESV-Betrieb hat folgende Einschränkungen:

- Das GSM-Modul funktioniert im ESV-Betrieb nicht.
- Das AIA-Optionsmodul aktiv liefert keine Speisespannung.

-☆- Tipp

Die Ersatzstromversorgung eignet sich auch für die Erstinbetriebnahme, wenn keine weitere Energieversorgung vorhanden ist. Eine Lithiumbatterie ermöglicht so den Betrieb für die Dauer von ca. 7 Tagen.

6.3.1 Batterie einsetzen

HINWEIS

Beschädigung des SAM Connect Gateways durch unzulässiges Einsetzen/Herausnehmen der 1,5-V-Batterie! Vor dem Einsetzen/Herausnehmen der 1,5-V-Batterie Versorgungsspannung abklemmen!

- → Vgl. Bild 11
- 1. Leitungen für die Versorgungsspannung abklemmen.
- 2. Die fünf Schrauben der Abdeckhaube lösen und Abdeckhaube abnehmen.
- 3. 1,5-V-Batterie in den Batteriehalter einsetzen.
- → Polarität beachten! Ein Batteriesymbol mit Plus- und Minusmarkierungen auf dem Batteriehalter kennzeichnet die Polarität.
- 4. Abdeckhaube aufsetzen und festschrauben.
- 5. Versorgungsspannung des SAM Connect Gateways anschließen.



7 Bedienung



7.1 Kapazitive Tasten

Die kapazitiven Tasten für die Vor-Ort-Bedienung befinden sich rechts neben dem Display.



7.2 Display

Sobald die Versorgungsspannung angeschlossen wird, zeigt das SAM Connect Gateway bei der Erstinbetriebnahme eine Optionsmodulübersicht (vgl. Kap. 8.1) und andernfalls den Startbildschirm (vgl. Bild 13).

Bei angezeigtem Startbildschirm gelangt man durch Drücken der Paste ins Hauptmenü. Hier können Einstellungen vorgenommen und Prozesswerte abgefragt werden. Eine Beschreibung der grundlegenden Einstellungen enthält Kap. 8.2. Die Parameterliste der Vor-Ort-Bedienung befindet sich im Anhang, Kap. 12.2, ab Seite 47.



8 Betrieb des SAM Connect Gateways

Sind die Tätigkeiten zu Montage und Inbetriebnahme abgeschlossen, kann mit den Einstellungen begonnen werden. Das SAM Connect Gateway ist betriebsbereit, sobald die Versorgungsspannung angeschlossen ist.

8.1 Erstinbetriebnahme

Wird das SAM Connect Gateway nach Auslieferung zum ersten Mal in Betrieb genommen, erscheint auf dem Display nach Anschluss der Versorgungsspannung die Optionsmodulübersicht. Von hier aus lässt sich der Optionsmodulassistent starten (vgl. Kap. 8.1.1).

i Info

- Die Menüsprache bei Erstinbetriebnahme ist Englisch.
- Nach fünf Minuten ohne Bedienhandlung wechselt das SAM Connect Gateway zum Startbildschirm.

8.1.1 Optionsmodulassistent

Bei Erstinbetriebnahme des SAM Connect Gateways erscheint auf dem Display die Optionsmodulübersicht. Von hier aus lässt sich der Optionsmodulassistent starten.

Der Optionsmodulübersicht ist eine grafische Übersicht der Steckplätze für Optionsmodule.

- 1. Mit Taste 🛈 bzw. 🕔 den gewünschten Steckplatz bzw. das gewünschte Optionsmodul wählen.
- 2. Auswahl mit Taste 🛞 bestätigen.
- → Abhängig vom gewählten Optionsmodul können nun diverse Einstellungen wie z. B. Name, Signalquelle, Grenzwert usw. vorgenommen werden. Beschreibungen zu den einzelnen Parametern finden sich in der Parameterliste (Kap. 12.2) unter den entsprechenden Optionsmodulen ab Menüpunkt 2.2.

i Info

- Der Optionsmodulassistent kann in jedem Schritt über "ESC" verlassen werden.
- Über **vor** (>) und **zurück** (<) kann zwischen den einzelnen Schritten gewechselt werden.
- Der Optionsmodulassistent kann über das Menü Geräteeinstellungen (2)/Optionsmodule (2.2)/Optionsmodulübersicht (2.2.1 und 2.2.1.1) durch Auswahl eines Steckplatzes/eines Optionsmoduls aufgerufen werden (Voraussetzung: Benutzerebene "Spezialist").
- Nach fünf Minuten ohne Bedienhandlung wechselt das SAM Connect Gateway zum Startbildschirm.

8.2 Einstellungen vornehmen

8.2.1 Benutzerebene einstellen

Das SAM Connect Gateway stellt zwei Benutzerebenen mit verschiedenen Zugriffsrechten zur Verfügung:

- Instandhalter: In dieser Benutzerebene können Werte und Parameter aufgerufen und abgefragt werden. Änderungen sind in dieser Ebene nicht möglich.
- 1. Bei angezeigtem Startbildschirm Taste 🛞 drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen.
- 2. Mit Taste 🕦 bzw. 🕔 Inbetriebnahme (1) wählen und mit Taste 🛞 bestätigen.
- 3. Mit Taste 🛈 bzw. 🕖 Benutzerebene (1.1) wählen und mit Taste 🛞 bestätigen.
- 4. Taste 🛞 drücken und mit Taste 🕦 bzw. 🕔 Spezialist wählen.
- 5. Auswahl mit Taste 🛞 bestätigen.

8.2.2 Sprache einstellen

Für die Menüsprache des SAM Connect Gateways stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Englisch · Deutsch · Französisch · Italienisch · Spanisch

Die Sprache kann nur in der Benutzerebene Spezialist geändert werden.

- 1. Bei angezeigtem Startbildschirm Taste 🛞 drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen.
- 2. Mit Taste 🕦 bzw. 🕔 Inbetriebnahme (1) wählen und mit Taste 🛞 bestätigen.
- 3. Mit Taste 🕦 bzw. 🕔 Sprache/Language (1.2) wählen und mit Taste 🛞 bestätigen.
- 4. Taste 🛞 drücken und mit Taste 🛈 bzw. 🕕 die gewünschte Sprache wählen.
- 5. Auswahl mit Taste 🛞 bestätigen.

8.2.3 Passwortschutz aktivieren

Das Passwort kann nur in der Benutzerebene Spezialist aktiviert bzw. geändert werden.

- 1. Bei angezeigtem Startbildschirm Taste 🛞 drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen.
- 2. Mit Taste 🕦 bzw. 🕔 Inbetriebnahme (1) wählen und mit Taste 🛞 bestätigen.
- 3. Mit Taste 🕜 bzw. 🕔 Passwortschutz (1.3) wählen.
- 4. Taste 🛞 drücken, um den Passwortschutz zu aktivieren.
- → Die Werkseinstellung für das Passwort lautet 1234. Um das Passwort zu ändern, folgendermaßen vorgehen:
- 1. Innerhalb des Menüs Inbetriebnahme (1) mit Taste 🛈 bzw. 🕐 Passwort (1.4) wählen und mit Taste 🛞 bestätigen.
- 2. Taste 🛞 drücken, dann mit Taste 🕦 bzw. 🕔 Stelle des Passworts anwählen.
- 3. Taste 🛞 drücken, dann mit Taste 🕦 bzw. 🕕 Stelle des Passworts ändern (0 bis 9).
- 4. Mit Taste 🛞 bestätigen (für die übrigen Passwortstellen in gleicher Weise verfahren).
- 5. Sind alle Stellen des Passworts eingestellt, Taste 🕒 drücken.

8.2.4 Netzfrequenz einstellen

Die lokal vorhandene Netzfrequenz muss angegeben werden, damit Störungen, die über PE-Leitungen oder externe Netzteile übertragen werden, korrekt rausgefiltert werden können. Die Netzfrequenz kann nur in der Benutzerebene **Spezialist** geändert werden.

- 1. Bei angezeigtem Startbildschirm Taste 🛞 drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen.
- 2. Mit Taste 🛈 bzw. 🕕 Inbetriebnahme (1) wählen und mit Taste 🛞 bestätigen.
- 3. Mit Taste 🕜 bzw. 🕔 Netzfrequenz (1.6) wählen.
- 4. Taste 🛞 drücken, um die Einstellung (50 Hz oder 60 Hz) zu ändern.

8.2.5 Einstellungen zu den Optionsmodulen vornehmen

Die Einstellungen der einzelnen Parameter zu den Optionsmodulen können sowohl über den Optionsmodulassistenten (vgl. Kap. 8.1.1) als auch über die Geräteeinstellungen vorgenommen werden.

Die Parameter zu den Optionsmodulen können nur in der Benutzerebene **Spezialist** geändert werden.

- 1. Bei angezeigtem Startbildschirm Taste 🛞 drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen.
- 2. Mit Taste 🕦 bzw. 🕔 Geräteeinstellungen (2) wählen und mit Taste 🛞 bestätigen.
- 3. Mit Taste 🕦 bzw. 🕔 Optionsmodule (2.2) wählen und mit Taste 🛞 bestätigen.
- Mit Taste D bzw. gewünschten Steckplatz (2.2.2 bis 2.2.5) wählen und mit Taste bestätigen.
- 5. Einstellungen vornehmen: Die Parameter sind im Anhang (Kap. 12.2, ab Seite 49) aufgeführt.

8.3 Datenfernübertragung

Für die Nutzung der Datenfernübertragung erstellt SAMSON für jeden Kunden im Web-Portal SAM TANK MANAGEMENT ein Benutzerkonto. Zusätzlich wird jedes Gerät des Kunden angelegt.

→ Für weitere Informationen zur Datenfernübertragung und den Registrierungsvorgang in SAM TANK MANAGEMENT After Sales Service von SAMSON kontaktieren.

8.3.1 Statusleuchten des GSM-Moduls

LED	Farbe	leuchtet	blinkt
ERR	rot	Fehler, Ausfall	2x: GSM-Modul hat keine SIM-Karte 3x: falsche PIN
FTP	grün		schnelles Blinken: Datenübertragung läuft
GSM	grün	Netzsuche läuft	1x: GSM-Verbindung OK 2x: Verbindung zum Server OK 3x PIN-Eingabe fehlgeschlagen 4x: Hardwarefehler schnelles Blinken: eingehende SMS
SYS	grün		1x: System an

Die Bedeutung der Statusleuchten (vgl. Bild 12) zeigt folgende Tabelle:

8.3.2 Signalqualität anzeigen

Die Empfangssignalstärke kann über die LEDs des GSM-Moduls abgelesen werden. Dazu folgendermaßen vorgehen:

- → vgl. Bild 14
- 1. Service-Taste des GSM-Moduls 3 s lang gedrückt halten.
- 2. Die LEDs zeigen die Empfangssignalstärke an, es gelten folgende Werte:

Anzeige	CSQ-Wert ¹⁾	Signalqualität
rote LED - R-	< 8 (< -96 dBm)	kein Netz
rote LED + 1x grüne LED - RG-	< 15 (< -82 dBm)	schlechte Qualität
rote LED + 2x grüne LED - R G	< 21 (< -70 dBm)	mittlere Qualität
rote LED + 3x grüne LED - R G G	≥ 21 (≥ -70 dBm)	gute Qualität

 CSQ = Cell Signal Quality, Parameter f
ür die Empfangssignalst
ärke (Signalqualit
ät) in Mobilfunknetzen

i Info

Sollte der Gerätestandort eine schlechte Empfangssignalstärke aufweisen, kann eine externe Mobilfunkantenne mit SMA-Anschluss verwendet werden (gängiges Mobilfunkzubehör).



9 Instandhaltung

i Info

Das SAM Connect Gateway wurde vor Auslieferung geprüft.

- Mit der Durchführung nicht beschriebener Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten ohne Zustimmung des After Sales Service von SAMSON erlischt die Produktgewährleistung.
- Als Ersatzteile nur Originalteile von SAMSON verwenden, die der Ursprungsspezifikation entsprechen.

9.1 Für den Rückversand vorbereiten

Defekte Geräte können zur Reparatur an SAMSON gesendet werden.

Beim Rückversand an SAMSON wie folgt vorgehen:

- SAM Connect Gateway demontieren, vgl. Kapitel 11.
- 2. Erklärung zur Kontamination ausfüllen. Dieses Formular steht unter
 - www.samson.de > Service & Support
 > After Sales Service zur Verfügung.
- SAM Connect Gateway an die nächstgelegene SAMSON-Niederlassung senden. Eine Auflistung der SAMSON-Niederlassungen steht unter ► www.samson.de > über SAMSON > Vertriebsbüros zur Verfügung.

9.2 Update der Firmware

Ein Firmware-Update des SAM Connect Gateways kann über die zuständige Niederlassung beauftragt werden. Eine Auflistung der SAMSON-Niederlassungen steht unter

 www.samson.de > über SAMSON > Vertriebsbüros zur Verfügung.

Notwendige Angaben

Bei einer Anfrage zum Firmware-Update folgende Informationen angeben:

- Тур
- Seriennummer
- Var.-ID
- derzeitige Firmwareversion
- gewünschte Firmwareversion

10 Störungen

Störungen werden im Display durch Fehlermeldungen in Verbindung mit einem Symbol zur Statusklassifizierung und einer Fehler-ID angezeigt. Die Bedeutung der Symbole sowie die Bewertung nach Priorität sind in Tabelle 5 aufgeführt.

 Tabelle 5:
 Symbol zur Statusklassifizierung

Statussymbol	Priorität	Bedeutung	
\otimes	1	Ausfall	
\land	2	Außerhalb der Spezifikation	
	3	Wartungsbedarf	
\checkmark	4	Keine Meldung	

Bei angezeigtem Startbildschirm können Fehlermeldungen durch Drücken der Taste 🕒 zurückgesetzt werden. Fehlermeldungen und Maßnahmen zur Fehlerbehebung werden in Tabelle 6 aufgelistet.

Fehler-ID	Meldung	Mögliche Ursachen und Abhilfe		
103	Speicherfehler Abgleich	Das SAM Connect Gateway hat einen internen		
104	Speicherfehler Daten	Gerätefehler. → After Sales Service von SAMSON kontaktie-		
105	kein Werksabgleich			
107	Fehler interne Datenverarbeitung	ren.		
205	Min. Gerätetemperatur unterschritten	Die eingestellte Grenztemperatur im Gerät wur- de unterschritten.		
		 → Prüfen, ob die Heizung korrekt funktioniert und die Heizungsregelung eingeschaltet ist. → Niedrigere Grenztemperatur wählen. 		
206	Max. Gerätetemperatur überschritten	Die eingestellte Grenztemperatur im Gerät wur- de überschritten.		
		 Prüfen, ob die Heizung korrekt funktioniert und die Heizungsregelung eingeschaltet ist. Anbausituation des Geräts ggf. optimieren. 		

 Tabelle 6:
 Fehlerbehebung

Störungen

Fehler-ID	Meldung	Mögliche Ursachen und Abhilfe
301	Netzteil nicht erkannt	Spannungsversorgung wird von aktueller Firm- ware nicht unterstützt, Update erforderlich.
		➔ After Sales Service von SAMSON kontaktie- ren.
302	Option nicht erkannt	Option wird von aktueller Firmware nicht unter- stützt, Update erforderlich, Option ist defekt. → After Sales Service von SAMSON kontaktie- ren.

11 Außerbetriebnahme und Demontage

11.1 Außer Betrieb nehmen

Um das SAM Connect Gateway für die Demontage außer Betrieb zu nehmen, folgende Schritte ausführen:

- 1. Versorgungsspannung abstellen.
- Gehäusedeckel des SAM Connect Gateways öffnen und Leitungen für die elektrische Versorgung abklemmen.

11.2 SAM Connect Gateway demontieren

- Leitungen f
 ür die Versorgungsspannung aus dem SAM Connect Gateway entfernen.
- Zum Demontieren die Befestigungsschrauben des SAM Connect Gateways lösen.

11.3 Entsorgen



SAMSON ist in Deutschland registrierter Hersteller bei der stiftung elektro-altgeräte register (stiftung ear), WEEE-Reg.-Nr.: DE 62194439

- → Alte Bauteile, Schmiermittel und Gefahrenstoffe nicht dem Hausmüll zuführen.
- ➔ Prüfen, ob im SAM Connect Gateway eine Batterie eingesetzt wurde und diese vor dem Entsorgen des Geräts aus dem Gerät nehmen.
- → Bei der Entsorgung von Gerät und Batterie lokale, nationale und internationale Vorschriften beachten.

i Info

Auf Anfrage stellt SAMSON einen Recyclingpass nach PAS 1049 für das Gerät zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich unter Angabe Ihrer Firmenanschrift an aftersalesservice@samson.de.

∹∑⁻ Tipp

SAMSON kann auf Kundenwunsch einen Dienstleister mit Zerlegung und Recycling beauftragen.

12.1 Service

Für Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie bei Auftreten von Funktionsstörungen oder Defekten kann der After Sales Service von SAMSON zur Unterstützung hinzugezogen werden.

E-Mail

Der After Sales Service ist über die E-Mail-Adresse aftersalesservice@samson.de erreichbar.

Adressen der SAMSON AG und deren Tochtergesellschaften

Die Adressen der SAMSON AG und deren Tochtergesellschaften sowie von Vertretungen und Servicestellen stehen im Internet unter www.samson.de oder in einem SAMSON-Produktkatalog zur Verfügung.

Notwendige Angaben

Bei Rückfragen und zur Fehlerdiagnose folgende Informationen angeben:

- Auftrags- und Positionsnummer
- Typ, Seriennummer
- Firmwareversion

12.2 Menüstruktur und Parameter

i Info

Die Verfügbarkeit der aufgeführten Menüpunkte und Parameter hängt von der Benutzerebene (Parameter 1.1), der Konfiguration sowie von den verwendeten Optionsmodulen ab. Werkseinstellungen sind mit der Abkürzung "WE" gekennzeichnet.

Menü		Einstellbereich/Werte/Beschreibung
Inbetriebnahme	1	
Benutzerebene	1.1	Auswahl der Benutzerebene • Instandhalter: eingeschränkte Zugriffsmöglichkeiten • Spezialist: volle Zugriffsmöglichkeiten (kann über Menüpunkt 1.7 mit Passwort geschützt werden)
Sprache/Language	1.2	Auswahl der Menü- und Displaysprache: • Deutsch/Englisch (WE)/Französisch/Italienisch/Spanisch
Passwortschutz	1.3	Die Benutzerebene Spezialist kann mit einem vierstelligen Zah- lencode (Menüpunkt 1.4) geschützt werden. • Inaktiv (WE) • Aktiv
Passwort	1.4	Eingabe eines beliebigen vierstelligen Zahlencodes • 0000 bis 9999
DFÜ-Schreibschutz	1.5	Aktivierung des DFÜ-Schreibschutzes • Ja • Nein
Netzfrequenz	1.6	Anpassung an die Netzfrequenz • 50 Hz (WE) • 60 Hz
Geräteeinstellungen	2	
Allgemein	2.1	
Kennzeichen	2.1.1	Eingabe einer frei wählbaren Kennzeichnung für das Gerät (max. 15 Zeichen) • beliebige Zeicheneingabe (WE: CONNECT GATEWAY)
LCD Beleuchtung	2.1.2	Die Hintergrundbeleuchtung des Displays kann ein- oder aus- geschaltet werden. • EIN • AUS

Menü		Einstellbereich/Werte/Beschreibung
LCD Ausschaltzeit	2.1.3	Das Display des SAM Connect Gateways kann mit Vorgabe ei- ner Ausschaltzeit (vgl. 2.1.4, nur bei Einstellung AUS) abge- schaltet werden. • EIN (WE) • AUS
Ausschaltzeit	2.1.4	Vorgabe der Zeit, nach der sich das Display abschalten soll. • 1 bis 10 min (WE: 10 min)
LCD-Heizungsregelung	2.1.5	Mit dem Wert "EIN" wird das Display bei tiefen Außentempe- raturen beheizt. Bei aktiver Heizung erhöht sich der Stromver- brauch des Geräts <i>um 510 mA</i> . Obere Schalttemperatur (ausschalten): -12,5 °C Untere Schalttemperatur (einschalten): -17,5 °C • EIN (WE) • AUS
Option 1 Darstellung	2.1.6	Der Wert des analogen Eingangssignals des Optionsmoduls 1 kann numerisch mit Einheit oder als Bargraph auf dem Start- bildschirm dargestellt werden. • Bargraph (WE) • Numerisch
Option 2 Darstellung	2.1.7	Der Wert des analogen Eingangssignals des Optionsmoduls 2 kann numerisch mit Einheit oder als Bargraph auf dem Start- bildschirm dargestellt werden. • Bargraph (WE) • Numerisch
Option 3 Darstellung	2.1.8	Der Wert des analogen Eingangssignals des Optionsmoduls 3 kann numerisch mit Einheit oder als Bargraph auf dem Start- bildschirm dargestellt werden. • Bargraph (WE) • Numerisch
Option 4 Darstellung	2.1.9	Der Wert des analogen Eingangssignals des Optionsmoduls 4 kann numerisch mit Einheit oder als Bargraph auf dem Start- bildschirm dargestellt werden. • Bargraph (WE) • Numerisch
Optionsmodule	2.2	
Optionsmodulübersicht	2.2.1	
	2.2.1.1	Optionsmodulübersicht der vier Steckplätze in Form einer gra- fischen Darstellung, starten des Optionsmodulassistenten

Menü		Einstellbereich/Werte/Beschreibung
Steckplatz 1	2.2.2	
Steckplatz 2	2.2.3	Sind Optionsmodule eingesetzt, werden die verfügbaren Para-
Steckplatz 3	2.2.4	geführt.
Steckplatz 4	2.2.5	°

Option Al-Analogeingang/Option AlA-Analogein	gang ak	tiv
--	---------	-----

Identifikation Optionsmo- dul	1	Erkennung der optionalen Zusatzfunktion: Al-Analogeingang
Status Optionsmodul	2	Anzeige des aktuellen Status des Optionsmoduls • kein Modul gesteckt • Modul in dieser Konstellation nicht zulässig • Modul unbekannt • Modul aktiv
Name	3	Eingabe einer frei wählbaren Bezeichnung (max. 15 Zeichen).
Signalquelle	4	Eingabe der Signalquelle, auf die sich das 4-bis-20-mA-Signal bezieht • unbekannt (WE) • Füllstand • Druck • Temperatur
Mediumskennzeichen	5	Eingabe eines frei wählbaren Mediumskennzeichens (max. 15 Zeichen). Parameter ist nur sichtbar, wenn die Signalquelle auf <i>Füllstand</i> eingestellt ist. • beliebige Zeicheneingabe (WE: MEDIUM)
Messwert	6	Anzeige des Messwerts in der gewählten Einheit
Einheit	7	$\begin{array}{l} \label{eq:constraint} \mbox{Einheit, in der der Messwert angezeigt werden soll} \\ \bullet \mbox{ auswählbare Einheiten:} \\ & \ & \ & \ & \ & \ & \ & \ & \ & \ &$
Messbereichsanfang	8	Festlegung der unteren Grenze des Messbereichs bei 4 mA (abhängig von der gewählten Einheit)
Messbereichsende	9	Festlegung der oberen Grenze des Messbereichs bei 20 mA (abhängig von der gewählten Einheit)

Menü		Einstellbereich/Werte/Beschreibung
Ereignis Kabelbruch	10	Ein-/Ausschalten des Ereignisses für einen erkannten Kabel- bruch am Eingang des Optionsmoduls AI. Das Ereignis wird gesetzt, wenn die Schaltschwelle von 0,2 mA unterschritten wird. • EIN (WE) • AUS
Ereignis Fehlerstrom	11	Ein-/Ausschalten des Ereignisses für einen erkannten unteren oder oberen Fehlerstrom am Eingang des Optionsmoduls AI. Das Ereignis wird gesetzt, wenn die Schaltschwelle von 3,6 mA unterschritten bzw. 21,0 mA überschritten wird. • EIN (WE) • AUS
Grenzwert 1	12	Aktivierung/Deaktivierung des Grenzwerts 1 • EIN (WE) • AUS
Modus	13	Mit "MaxKontakt" kann eine Obergrenze, mit "MinKontakt" eine Untergrenze für den Grenzwert 1 festgelegt werden. • MaxKontakt • MinKontakt
Grenzwert	14	Einstellen des Grenzwerts 1 • Ist der Parameter Signalquelle auf "Druck" oder "Temperatur" eingestellt, wird der Grenzwert in der gewählten Einheit ein- gestellt.
Grenzwert	15	 Einstellen des Grenzwerts 1 Ist der Parameter Signalquelle auf "Unbekannt" oder "Füllstand" eingestellt, wird der Grenzwert in % eingestellt.
Grenzwert 2	16	Aktivierung/Deaktivierung des Grenzwerts 2 • EIN (WE) • AUS
Modus	17	Mit "MaxKontakt" kann eine Obergrenze, mit "MinKontakt" eine Untergrenze für den Grenzwert 2 festgelegt werden. • MaxKontakt • MinKontakt
Grenzwert	18	Einstellen des Grenzwerts 2 • Ist der Parameter Signalquelle auf "Druck" oder "Temperatur" eingestellt, wird der Grenzwert in der gewählten Einheit ein- gestellt.

Menü		Einstellbereich/Werte/Beschreibung
Grenzwert	19	Einstellen des Grenzwerts 2
		 Ist der Parameter Signalquelle auf "Unbekannt" oder "Füll- stand" eingestellt, wird der Grenzwert in % eingestellt.
Grenzwert 3	20	Aktivierung/Deaktivierung des Grenzwerts 3 • EIN (WE) • AUS
Modus	21	Mit "MaxKontakt" kann eine Obergrenze, mit "MinKontakt" eine Untergrenze für den Grenzwert 3 festgelegt werden. • MaxKontakt • MinKontakt
Grenzwert	22	Einstellen des Grenzwerts 3
		 Ist der Parameter Signalquelle auf "Druck" oder "Temperatur" eingestellt, wird der Grenzwert in der gewählten Einheit ein- gestellt.
Grenzwert	23	Einstellen des Grenzwerts 3
		 Ist der Parameter Signalquelle auf "Unbekannt" oder "Füll- stand" eingestellt, wird der Grenzwert in % eingestellt.
Messwert 4 bis 20 mA	24	Anzeige des Stromwerts (in mA), der am Optionsmodul an- liegt.
Messwert relativ	25	Anzeige des Stromwerts (in %), der am Optionsmodul anliegt.
Test starten	26	Ausführbare Funktion, mit der die Anzeige eines Signals im Gerät und übers Web-Portal getestet werden kann. Dabei wird das Eingangssignal des Optionsmoduls durch ein internes Test- signal ersetzt und über das GSM-Modul ausgegeben.
Testmodus	27	Testmodus ist Aktiv bei laufendem Test (Testdauer: 30 s).
		Inaktiv (WE)Aktiv
Testsignal Analogaus- gang	28	Eingabe des Testsignals (abhängig von der eingestellten Ein- heit) bezogen auf den Signalbereich 4 bis 20 mA.

Menü		Einstellbereich/Werte/Beschreibung
Nullpunkt	29	Bei der Nullpunktkorrektur kann ein Eingangswert von maxi- mal ±10 % korrigiert werden. Die Nullpunktkorrektur muss im- mer vor der Korrektur der Spanne erfolgen. Folgende Funktio- nen stehen zur Verfügung:
		 Nullpunkt setzen: Nullpunkt wird auf den aktuellen Eingangswert (z. B. 3 %) gesetzt, der Messwert wird auf 0 % gesetzt. Nullpunkt zurücksetzen: Nullpunkt wird auf 0 % gesetzt.
		Folgende Werte werden angezeigt:
		 Messwert (Signal Analogeingang) in % aktuell eingestellter Nullpunkt Messwert (Signal Analogeingang) in mA
Spanne	30	Bei der Spannekorrektur kann ein Eingangswert von maximal ±20 % korrigiert werden. Vor der Korrektur der Spanne muss immer eine Nullpunktkorrektur erfolgen. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
		 Spanne setzen: Spanne wird auf den aktuellen Eingangswert (z. B. 103 %) gesetzt, der Messwert wird auf 100 % gesetzt. Spanne zurücksetzen: Spanne wird auf 0 % gesetzt.
		Folgende Werte werden angezeigt:
		 Messwert (Signal Analogeingang) in % aktuell eingestellte Spanne Messwert (Signal Analogeingang) in mA
Nullpunktverschiebung	31	Anzeige der Nullpunktverschiebung in %
Spannenverschiebung	32	Anzeige der Spannenverschiebung in %
Identifikation	2.3	
Firmwareversion	2.3.1	Anzeige der aktuellen Firmwareversion des SAM Connect Ga- teways
Seriennummer Gesamtge- rät	2.3.2	Anzeige der Seriennummer des SAM Connect Gateways
Seriennummer Option 1	2.3.3	Anzeige der Seriennummer des Optionsmoduls in Steckplatz 1
Seriennummer Option 2	2.3.4	Anzeige der Seriennummer des Optionsmoduls in Steckplatz 2
Seriennummer Option 3	2.3.5	Anzeige der Seriennummer des Optionsmoduls in Steckplatz 3
Seriennummer Option 4	2.3.6	Anzeige der Seriennummer des Optionsmoduls in Steckplatz 4
Spannungsversorgung	2.3.7	Anzeige des Typs der Spannungsversorgung • unbekannt • 24 V DC

Menü		Einstellbereich/	/Werte/Beschrei	bung	
HW Spannungsversor- gung	2.3.8	Anzeige der Hardwareversion der Spannungsversorgung			
Ex-Zulassung	2.3.9	• Nein (Das SA	M Connect Gate	eway hat keine E	x-Zulassung.)
Prozesswerte	3				
Kennzeichen	3.1	Anzeige des ei	ngegebenen Ken	inzeichens	
Gerätetemperatur	3.2	Anzeige der ak	tuellen Temperat	our in °C	
Heizung	3.3	Anzeige An/A	US		
Batteriespannung	3.4	Anzeige der Bo	ıtteriespannung i	n V	
Diagnose	4				
Statusmeldungen	4.1	Statusmeldungen geben einen Überblick über die aktuellen Zu- stände einzelner Funktionen oder Komponenten des SAM Connect Gateways. Ausfällen und Fehlermeldungen wird ein entsprechendes Statussymbol zugeordnet: Ausfall (Fehlerklasse E1) Außerhalb der Spezifikation (Fehlerklasse E2) Wartungsbedarf (Fehlerklasse E3) Keine Meldung			
Möglicher Status		\otimes			\checkmark
Media Sammelstatus	4.1.1	•	•	•	•
E1 Sammelstatus	4.1.2	•			•
103-Speicher Abgleich	4.1.3	•			•
104-Speicher Daten	4.1.4	•			•
105-Werksabgleich	4.1.5	•			•
107-Datenverarbeitung	4.1.6	•			•
E2 Sammelstatus	4.1.7		•		•
205-Min. Temperatur	4.1.8		•		•
206-Max. Temperatur	4.1.9		•		•
E3 Sammelstatus	4.1.10		•		•
301-Netzteil	4.1.11			•	•
302-Option nicht erkannt	4.1.12	• •			

Menü		Einstellbereich/Werte/Beschreibung
Diagnosedaten	4.2	
Betriebsdauer	4.2.1	Anzeige der gesamten Betriebsdauer des Geräts im Format dd:hh:mm:ss
Temperatur	4.3	
Gerätetemperatur	4.3.1	Anzeige der aktuellen Gerätetemperatur in °C
Max. Gerätetemperatur	4.3.2	Einstellung einer Temperaturobergrenze im vorgegebenen Bereich. Liegt die aktuelle Gerätetemperatur oberhalb der eingestellten Grenze, zeigt das Gerät über das Display eine Fehlermeldung an und wechselt in den Status "Außerhalb der Spezifikation". • 10 bis 80 °C (WE: 70 °C)
Min. Gerätetemperatur	4.3.3	Einstellung einer Temperaturuntergrenze im vorgegebenen Bereich. Liegt die aktuelle Gerätetemperatur unterhalb der eingestellten Grenze, zeigt das Gerät über das Display eine Fehlermeldung an und wechselt in den Status "Außerhalb der Spezifikation". • -40 bis +10 °C (WE: -40 °C)

EB 9511



SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507 E-Mail: samson@samson.de · Internet: www.samson.de